




Καθαριστής αέρα AirVax Meaco εγχειρίδιο χρήσης



AIRVAX 33X2

Παρακαλούμε διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τον αφυγραντήρα και φυλάξτε το σε περίπτωση που χρειασθεί να το συμβουλευτείτε στο μέλλον. Ευχαριστούμε που επιλέξατε Meaco

1. Κύριο μέρος συσκευής



2. Παρελκόμενα



Τηλεκοντρόλ



Μπαταρία λιθίου
(CR2025)



Μετασχηματιστής (1.0 A)
AC 110-240V/DC12V AC-DC



Εγχειρίδιο χρήσης

| | | |
|---|--|--|
| | | |
| <p>Ανοίξτε το σφραγισμένο κουτί και προσεκτικά βγάλτε τον Airvax</p> | <p>Τοποθετήστε τον τον Airvax πάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια. Να μη μπλοκάρεται από αντικείμενα</p> | <p>Ανοίξτε τη θήκη της μπαταρίας στο τηλεκοντρόλ, όπως στην εικόνα</p> |
| | | |
| <p>Τοποθετήστε τη μπαταρία λιθίου με τον αρνητικό πόλο προς τα κάτω</p> | <p>Κλείστε τη θήκη της μπαταρίας</p> | <p>Θέστε σε λειτουργία τον Airvax με το τηλεκοντρόλ ή με το μπουτόν On/Off</p> |

ΠΡΟΣΟΧΗ - Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Οποιαδήποτε άλλη χρήση δεν συνιστάται από τον κατασκευαστή και μπορεί να προκαλέσει φωτιά, ηλεκτροσόκ ή τραυματισμό και ζημιά στον άνθρωπο ή το σπίτι. Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να ακολουθούνται οι βασικές προφυλάξεις ασφαλείας.

1. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με ελαττωματικό καλώδιο ή φως, εάν παρουσιάζει δυσλειτουργίες ή έχει πέσει ή έχει πάθει οποιαδήποτε βλάβη. Επιστρέψτε την σε εξουσιοδοτημένο service για έλεγχο και επισκευή.
2. Η συσκευή θα πρέπει πάντα να βρίσκεται σε όρθια θέση για να μην προκληθεί ζημιά. Τοποθετείστε τη συσκευή πάνω σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
3. Ελέγξτε την τάση προκειμένου να είναι η σωστή.
4. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε θερμοκρασία δωματίου από -10°C έως 70°C.
5. Βεβαιωθείτε ότι η είσοδος και έξοδος του αέρα δεν είναι μπλοκαρισμένες ή σκεπασμένες. Υφάσματα μπορεί να βρομίσουν εάν είναι πολύ κοντά στον καθαριστή αέρα
6. Διατηρήστε απόστα 2 μέτρων από συσκευές που παράγουν ηλεκτρικά κύματα, όπως η τηλεόραση και ραδιόφωνο, προκειμένου να αποφευχθεί ηλεκτρονική παρεμβολή.
7. Ποτέ μη μεταφέρετε τον καθαριστή αέρα κρατώντας τον από το πάνω κάλυμμα
8. Ποτέ μην τοποθετήσετε οτιδήποτε στο πάνω μέρος της συσκευής και μην την καλύψετε με οποιοδήποτε υλικό ενόσω σε λειτουργία
9. Η συσκευή προορίζεται για οικιακή και "ελαφριά" χρήση γραφείου MONO και όχι για εμπορική, βιομηχανική ή υπαίθρια χρήση.
10. Για την προστασία από ηλεκτροσόκ, μη βυθίσετε τη συσκευή, φως ή καλώδιο σε νερό ή άλλο υγρό.
11. Ποτέ μη βγάξετε το φως από την πρίζα χωρίς πριν να έχετε σβήσει τη συσκευή με το μπουτόν On/Off, καθώς αυτό μπορεί να βλάψει τη συσκευή
12. Πάντα να βγάξετε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν είναι σε λειτουργία ή όταν την μετακινείτε. Πιάστε το φως και τραβήξτε από την πρίζα. Ποτέ μην τραβάτε το καλώδιο.
13. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μέρη που υπάρχουν συστατικά λαδιού όπως λάδι μαγειρέματος, καθώς η επιφάνεια της συσκευής μπορεί να ραγίσει
14. Είναι απαραίτητη η επίβλεψη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται ή είναι κοντά σε παιδιά και κατοικίδια.
15. Μην περνάτε το καλώδιο κάτω από χαλιά, ή το σκεπάσετε. Τοποθετείστε το καλώδιο έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να σκοντάψει κάποιος.
16. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε ή φυλάσσετε τη συσκευή σε απευθείας επαφή με τις ακτίνες του ήλιου.
17. Για την επισκευή της συσκευής απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο service. Η επισκευή από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή και περιουσία ή τραυματισμό από μωων και ακυρώνει την εγγύηση
18. Εάν είναι δυνατόν αποφύγετε τη χρήση προέκτασης, καθώς μπορεί να υπερθεμανθεί και να δημιουργήσει κίνδυνο φωτιάς. Χρησιμοποιείτε μόνο καλής ποιότητας και σε καλή κατάσταση προέκταση.
19. Μην προσπαθήσετε να πλύνετε το φίλτρο με νερό, καθώς θα καταστρέψει το φίλτρο και θα μειώσει τη δυνατότητα καθαρισμού του αέρα.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΙΖΑ

Ο παρεχόμενος αντάπτορας μετατρέπει το ρεύμα σε ασφαλές χαμηλής τάσεως ρεύμα. Στην περίπτωση που ο αντάπτορας διαθέτει επιλογέα τάσης, θα πρέπει να επιλέξετε τη σωστή τάση 220V πριν τη χρήση της συσκευής.

Η τροφοδοσία ρεύματος είναι σχεδιασμένη αποκλειστικά για οικιακή χρήση και δε θα πρέπει να έρθει σε επαφή με νερό ή σκόνη. Για την αποφυγή υπερθέρμανσης η τροφοδοσία ρεύματος δε θα πρέπει να σκεπάζεται όταν σε λειτουργία.

Η σύνδεση με τη συσκευή θα πρέπει να είναι άμεσα προσβάσιμη. Σε περίπτωση προβλήματος στη λειτουργία της συσκευής, αφαιρέστε αμέσως τη σύνδεση με την τροφοδοσία ρεύματος. Η τροφοδοσία ρεύματος ξεκινάει όταν ο αντάπτορας μπει στην πρίζα. Για να σβήσετε την τροφοδοσία, βγάλτε τον αντάπτορα από την πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν έχει υποστεί ζημιά. σ' αυτή την περίπτωση, ο αντάπτορας δε θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί.

Ο αντάπτορας περιέχει επικίνδυνη τάση και το κάλυμμά του δεν πρέπει ποτέ να αφαιρεθεί. Οποιοδήποτε service ή συντήρηση θα πρέπει να γίνει από κατάλληλο προσωπικό.

Μια ασφάλεια προστατεύει τον αντάπτορα από ηλεκτροπληξία και υπερφόρτωση. Σε περίπτωση που η ασφάλεια πρέπει να αντικατασταθεί, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο ίδιος τύπος και μέγεθος.



Όταν ο αντάπτορας έχει αυτό το σύμβολο, σημαίνει ότι είναι διπλής μονώσεως (class II).

Όταν ο αντάπτορας έχει την ταμπέλα "EN60601-1" σημαίνει ότι συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις σχετικά με τις ηλεκτρικές και ιατρικές συσκευές και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιοχή που χρησιμοποιούνται ανεσθητικά αέρια.

Εάν ο αντάπτορας έχει πλαστικό κάλυμμα, αποφύγετε την επαφή με λάδια, γράσο, κλπ, καθώς τα περισσότερα πλαστικά μπορούν να χαλάσουν από χημικά και διαλύτες.

Για τεχνικές προδιαγραφές δείτε την ταμπέλα του προϊόντος


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Τοποθετήστε τον καθαριστή αέρα σε επίπεδη επιφάνεια, χωρίς κάτι να εμποδίζει τη ροή αέρα.

Λειτουργία με τα μπουτόν πάνω στον καθαριστή αέρα

| Πάτημα μπουτόν | Λειτουργία | Αποτέλεσμα |
|----------------|---------------------|--|
| Μία φορά | Κανονική λειτουργία | Η συσκευή ανάβει και λειτουργεί στη ΜΕΣΑΙΑ σκάλα ανεμιστήρα. Οι δύο λυχνίες στο κάτω μέρος του LED θα ανάψουν. |
| Δύο φορές | Υψηλή λειτουργία | Ο καθαριστής αέρα λειτουργεί στην ΥΨΗΛΗ σκάλα ανεμιστήρα. Οι τρεις λυχνίες στο κάτω μέρος του LED θα ανάψουν. |
| Τρεις φορές | Αθόρυβη λειτουργία | Ο καθαριστής αέρα λειτουργεί στην ΧΑΜΗΛΗ σκάλα ανεμιστήρα. Η μία λυχνία στο κάτω μέρος του LED θα ανάψει. |
| Τέσσερις φορές | Off | Η συσκευή σταματά και το LED θα σβήσει. |

Λειτουργία με το τηλεκοντρόλ



ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ




Μην επιχειρήσετε και μυρίσετε το φίλτρο και αποφύγετε την με το δέρμα.

Μην πλένετε το φίλτρο. Καθαρίστε το χρησιμοποιώντας ηλεκτρική σκούπα, ακολουθώντας τις οδηγίες πιο κάτω.

Για την αποφυγή εμφάνισης βρωμιάς ή κηλίδων στο κυρίως σώμα του Airvax, τότε καθαρίστε συχνά με ένα απαλό, στεγνό πανί. Για βρωμιές που δεν φεύγουν, χρησιμοποιήστε ένα απαλό πανί που το έχετε ποτίσει με ζεστό νερό και το έχετε στραγγίξει.

Μη χρησιμοποιείτε οτιδήποτε άλλο από ένα ελαφρό νωπό πανί πάνω στον Airvax.

Διατηρήστε τον Airvax στεγνό και μακριά από υπερβολική υγρασία

| | | | |
|---|---|--|---|
|  |  |  |  |
| Εάν το φίλτρο είναι βρώμικο από το πίσω μέρος της συσκευής, μπορείτε να το καθαρίσετε | Σβήστε τη συσκευή και βγάλτε το φις από την πρίζα. | Ανοίξτε τον Airvax περιστρέφοντας το καπάκι προς τη φορά που δείχνουν τα βέλη "Open" | Χρησιμοποιήστε ηλεκτρική σκούπα για να αφαιρέσετε τα σωματίδια από το φίλτρο. |
|  |  | Προγραμματισμός αλλαγής φίλτρου Το Φίλτρο SEFF (Static Electricity Film Filter) στο Airvax μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά αφού καθαριστεί με ηλεκτρική σκούπα. Η διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί πάρα πολλές φορές, αλλά σταδιακά το φίλτρο θα αλλάξει δραματικά χρώμα και θα πρέπει να αλλαχθεί. Αυτή η αλλαγή θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μία φορά κάθε τρία χρόνια. | |
| Κλείστε το καπάκι περιστρέφοντας το έως ότου αυτό κλειδώσει. | Τοποθετήστε το φις στην πρίζα και θέστε τη συσκευή σε λειτουργία. | | |



Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς φίλτρο.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, ακολουθείστε τα εξής βήματα:

1. Αφαιρέστε το φινι από την πρίζα και αδειάστε το δοχείο νερού. Αφήστε το δοχείο και τον αφυγραντήρα να στεγνώσουν πλήρως, αυτό μπορεί να πάρει μια - δυο μέρες.
2. Καθαρίστε το φίλτρο αέρα.
3. Αποθηκεύστε τη συσκευή σε χώρο χωρίς σκόνη, μακριά από τον ήλιο, και κατά προτίμηση σκεπασμένη με νάιλον.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Ελέγξτε τα κάτωθι σημεία προτού επικοινωνήσετε με την τεχνική υποστήριξη

| Πρόβλημα | Αιτία | Λύση |
|--------------------------------|---|---|
| Η συσκευή δε λειτουργεί | Το φινι δεν έχει τοποθετηθεί στην πρίζα | Τοποθετήστε το φινι στην πρίζα |
| Το τηλεκοντρόλ δε λειτουργεί | Η μπαταρία λιθίου έχει αποφορτιστεί | Αντικαταστήστε την μπαταρία λιθίου (CR2025) |
| Ο καθαριστής αέρα κάνει θόρυβο | Το φίλτρο έχει φράξει από βρωμιές | Καθαρίστε το φίλτρο |

Ο καθαριστής αέρα σας έχει δύο χρόνια εγγύηση από την ημερομηνία αγοράς.
Όλα τα μέρη ή εργοστασιακά ελαττώματα θα επισκευάζονται χωρίς χρέωση.

Τα εξής ισχύουν:

- Οποιαδήποτε επισκευή ή αντικατάσταση μερών της συσκευής κατά τη διάρκεια της εγγύησης δεν επεκτείνουν την ισχύ αυτής.
- Η εγγύηση παύει να ισχύει εάν τυχόν αλλαγές ή μη αυθεντικά ανταλλακτικά έχουν τοποθετηθεί ή εάν ο καθαριστής αέρα έχει επισκευασθεί από μη εξειδικευμένο service.
- Ανταλλακτικά που υπόκεινται σε συνήθη φθορά, όπως το φίλτρο αέρα, δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
- Η εγγύηση είναι έγκυρη μόνο με τη προσκόμιση της αυθεντικής, αναλλοίωτης απόδειξης αγοράς.
- Το μοτέρ του ανεμιστήρα και η φτερωτή μπορούν να καταστραφούν εάν το φίλτρο είναι μπλοκαρισμένο και δεν έχει καθαριστεί. Βλάβη του μοτέρ του ανεμιστήρα και της φτερωτής κατ' αυτό τον τρόπο δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
- Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβη που οφείλεται σε ενέργειες που παρεκκλίνουν από αυτές που περιγράφονται στο εγχειρίδιο λειτουργίας ή από αμέλεια.
- Σε περίπτωση service ο Airmax θα πρέπει να μας σταλθεί σωστά συσκευασμένος. Βλάβη κατά τη μεταφορά που οφείλεται σε κακή συσκευασία μπορεί να χρεωθεί.
- Όλες οι αξιώσεις για αποζημίωση, συμπεριλαμβανομένων επακόλουθων βλαβών, δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Για να αποφύγετε αχρείαστα έξοδα, προτείνουμε να διαβάσετε προσεχτικά πρώτα το εγχειρίδιο χρήσης. Εάν αυτό δεν λύσει το πρόβλημα, πηγαίστε τον καθαριστή αέρα στον διανομέα για επίσκεψη.

Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με περιορισμένες σωματικές ή νοητικές δυνατότητες, ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν αυτά είναι υπό επίβλεψη κάποιου υπεύθυνου για την ασφάλειά τους.

Τα παιδιά θα πρέπει να είναι υπό επίβλεψη προκειμένου να υπάρχει η βεβαιότητα ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

This air purifier has been imported into the U.K. by;

Meaco (U.K.) Limited
Meaco House
Parklands
Railton Road
Guildford
GU2 9JX

Email: sales@meaco.com

Website: www.meaco.com

Σημειώστε εδώ την ημερομηνία αγοράς και το διανομέα που αγοράσατε τον αφυγρανήρα.

Ημερομηνία αγοράς

Η Meaco εξειδικεύεται στους καθαριστές αέρα και θα δεχόταν με ευχαρίστηση τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας σχετικά με αυτόν τον καθαριστή αέρα.

www.sanihellas.gr

Η Sani hellas είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος του οίκου Meaco στην Ελλάδα και την Κύπρο. Για οποιαδήποτε ερώτηση, τεχνική πληροφορία και service παρακαλούμε όπως επικοινωνήσατε με την εταιρεία μας.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

| | | | |
|------------------------|--|----------|----------|
| Μοντέλο | Meaco AirVax 33x2 καθαριστής αέρα | | |
| Τάση | Είσοδος: AC 100-240V /50-60HZ Έξοδος: DC 12V /1.0A | | |
| Ταχύτητες ανεμιστήρα | Υψηλή | Κανονική | Αθόρυβη |
| Κατανάλωση | 5,1W | 3,9W | 2,9W |
| Ροή αέρα (m3/λεπτό) | 80(31.4) | 62(24.4) | 41(16.1) |
| Για δωμάτια έως | 25m ² (στη μέγιστη ταχύτητα ανεμιστήρα) | | |
| Μήκος καλωδίου παροχής | 1,8m | | |
| Διαστάσεις | 292 x 177 x 177 (ΥΠΒ) | | |
| Βάρος | 1,7kg | | |

Sani hellas
AIR TREATMENT

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ
Πραξιτέλους 9, 105 62 Αθήνα
Τηλ. 210 32.36.627, 32.33.766
Fax 210 32.47.709
e-mail: info@sanihellas.gr

www.sanihellas.gr



Αυτό το σήμα δηλώνει ότι, βάσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή η συσκευή δεν θα πρέπει να το αποθέσουμε με τα υπόλοιπα απορρίμματα του νοικοκυριού. Για την αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία από το ανεξέλεγκτο πέταμα των απορριμάτων, ανακυκλώστε τη συσκευή υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων. Για την επιστροφή της χρησιμοποιημένης σας συσκευής, χρησιμοποιήστε τα προγράμματα αποκομιδής και ανακύκλωσης.

